

RIDER TÉCNICO

# BANDA LOCA

CONTACTO:

JOSÉ RAMOS 680242054

FRANK GONZÁLEZ 626740911

## LISTA DE CANALES:

| CANAL | INSTRUMENTO     | MICRÓFONO - DI  |
|-------|-----------------|-----------------|
| 01    | BOMBO ACÚSTICO  | SHURE BETA 52 A |
| 02    | TIMBAL CUEROS   | SHURE PG81      |
| 03    | TIMBAL AÉREO    | SHURE PG81      |
| 04    | PAD ELECTRÓNICO | DI              |
| 05    | BOMBO ELÉCTRICO | DI              |
| 06    | TAMBORA MANO    | SHURE SM57      |
| 07    | TAMBORA PALO    | SHURE SM57      |
| 08    | BONGÓ           | SHURE SM57      |
| 09    | GÜIRA           | SHURE SM57      |
| 10    | CONGA           | SHURE BETA 56   |
| 11    | TUMBADORA       | SHURE BETA 56   |
| 12    | PIANO L         | DI              |
| 13    | PIANO R         | DI              |
| 14    | BAJO            | DI              |
| 15    | SAXO ALTO       | AKG C 1000      |
| 16    | SAXO TENOR      | AKG C 1000      |
| 17    | TROMPETA 1      | SHURE BETA 57   |
| 18    | TROMPETA 2      | SHURE BETA 57   |
| 19    | VOZ PRINCIPAL 1 | SHURE SM58      |
| 20    | VOZ PRINCIPAL 2 | SHURE SM58      |
| 21    | VOZ PRINCIPAL 3 | SHURE SM58      |
| 22    | VOZ TROMPETA 1  | SHURE SM58      |
| 23    | VOZ SAXO TENOR  | SHURE SM58      |

## ENVÍO MONITORES

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| ENVÍO 1 | VOZ IN-EAR            |
| ENVÍO 2 | VOZ IN-EAR            |
| ENVÍO 3 | VOZ IN-EAR            |
| ENVÍO 4 | MONITOR DE SUELO      |
| ENVÍO 5 | PIANO 1 MONITOR       |
| ENVÍO 6 | AMPLIFICADOR BAJO     |
| ENVÍO 7 | PERCUSIÓN 3 MONITORES |
| ENVÍO 8 | TROMPETAS 2 MONITORES |
| ENVÍO 9 | SAXOS 2 MONITORES     |

BACKLINE:

- CONGAS LP CLASSIC (GAMA ORIENTATIVA)
- TIMBALES LP TITO PUENTE 14-15 (GAMA ORIENTATIVA)
- BOMBO ACÚSTICO CON PEDAL
- 1 SOPORTE PLATO
- 7 ATRILES
- SISTEMA IN-EAR PARA LOS CANTANTES (ENVÍOS 1-2-3)
- AMPLIFICADOR DE BAJO (ENVÍO 5)
- 2 MONITORES SAXOFÓN (ENVÍO 9)
- 2 MONITORES TROMPETA (ENVÍO 8)
- 3 MONITORES PERCUSIÓN (ENVÍO 6)
- 1 MONITOR PIANO (ENVÍO 4)
- 6 TOMAS CORRIENTE (BOMBO, PAD, PIANO, BAJO, IN- EAR CANTANTES)



ENVIO 9



ENVIO 8



ENVIO 6



ENVIO 7



ENVIO 7



ENVIO 7



ENVIO 5



ENVIO 1



ENVIO 4



ENVIO 2



ENVIO 3

