

RIDER TÉCNICO

BANDA LOCA

CONTACTO:

JOSÉ RAMOS 680242054

FRANK GONZÁLEZ 626740911

LISTA DE CANALES:

CANAL	INSTRUMENTO	MICRÓFONO - DI
01	BOMBO ACÚSTICO	BETA 52
02	CAJA	SM57
03	HIHAT	SM57
04	TOM 1	SM57
05	TOM 2	SM57
06	TOM 3	SM57
07	BATERÍA AÉREO	SM57
08	BATERÍA AÉREO	SM57
09	TIMBAL CUEROS	SM57
10	TIMBAL AÉREO	SM57
11	PAD ELECTRÓNICO	DI
12	TAMBORA MANO	SM57
13	TAMBORA PALO	SM57
14	BONGÓ	SM57
15	GÜIRA	SM57
16	CONGA	SM57
17	TUMBADORA	SM57
18	PIANO L	DI
19	PIANO R	DI
20	BAJO	DI
21	SAXO ALTO	SM57
22	SAXO TENOR	SM57
23	TROMPETA 1	SM57
24	TROMPETA 2	SM57
25	VOZ PRINCIPAL 1	INALÁMBRICO
26	VOZ PRINCIPAL 2	INALÁMBRICO
27	VOZ PRINCIPAL 3	INALÁMBRICO
28	VOZ TROMPETA 1	SM57
29	VOZ MANDO	INALÁMBRICO

ENVÍO MONITORES

ENVÍO 1	VOZ IN-EAR
ENVÍO 2	VOZ IN-EAR
ENVÍO 3	VOZ IN-EAR
ENVÍO 4	VOZ MANDO
ENVÍO 5	PIANO 1 MONITOR
ENVÍO 6	AMPLIFICADOR BAJO
ENVÍO 7	PERCUSIÓN 3 MONITORES
ENVÍO 8	TROMPETAS 2 MONITORES
ENVÍO 9	SAXOS 2 MONITORES

TAMBIEN ESTÁ LA POSIBILIDAD DE QUE TODOS VAYAN CON IN-EAR

BACKLINE:

- CONGAS LP CLASSIC (GAMA ORIENTATIVA)
- TIMBALES LP TITO PUENTE 14-15 (GAMA ORIENTATIVA)
- BATERÍA (BOMBO, CAJA, 2 TOMS AEREOS Y 1 TOM BASE)
- PEDAL BOMBO
- SILLÍN BATERÍA
- 4 SOPORTES PLATO
- 7 ATRILES
- SISTEMA IN-EAR PARA LOS CANTANTES (ENVÍOS 1-2-3-4)
- AMPLIFICADOR DE BAJO (ENVÍO 6)
- 2 MONITORES SAXOFÓN (ENVÍO 9)
- 2 MONITORES TROMPETA (ENVÍO 8)
- 3 MONITORES PERCUSIÓN (ENVÍO 7)
- 1 MONITOR PIANO (ENVÍO 5)
- 5 TOMAS CORRIENTE (PAD, PIANO, BAJO, IN- EAR CANTANTES)
- TAMBIEN EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE TODOS LOS INTEGRANTES VAYAN CON IN EAR

